



Inspectie SZW
Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid

Asbest saneren?

Kies de juiste werkmethode!

Deze folder is een uitgave van:

Inspectie SZW

De Inspectie SZW maakt deel uit van het
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

vijfkeerderblauw | SSS-625363
© Rijksoverheid | Juli 2014



Als gecertificeerde asbestverwijderaar weet u als geen ander hoe belangrijk het is om te voorkomen dat er vezels vrijkomen. Zo houdt u de risico's zo veel mogelijk onder controle.

Soms is het vrijkomen van vezels niet te voorkomen. In dat geval is het belangrijk ervoor te zorgen dat die vezels zich niet kunnen verspreiden. Natuurlijk mogen de vezels niet terecht komen buiten het werkgebied of het containment. Maar ook binnen het werkgebied mogen er zo min mogelijk vezels vrijkomen.

Hoe gaat u te werk?

Gaat u asbest saneren? Kies de juiste werkmethode. Dat wil zeggen dat u alle maatregelen neemt die erop gericht zijn om verspreiding van asbestvezels te voorkomen.

Asbest demonteren met bronafzuiging



In het opleidingsmateriaal voor DTA'ers staat welke maatregelen dat zijn. Als u alle voorschriften precies opvolgt, weet u zeker dat saneerders hun gezondheid niet riskeren. U kunt er dan ook van uitgaan dat er na de sanering geen asbestvezels zijn achtergebleven. De eindcontrole door het laboratorium zal dat uitwijzen.

Wat is de juiste werkmethode?

Bij het toepassen van de juiste werkmethode wordt als volgt gewerkt. Bij de voorbereiding van de sanering zorgt u ervoor dat het containment of het werkgebied zo veel mogelijk leeg is. Dat werkt makkelijk en het voorkomt schoonmaakwerk later. Inventaris die niet kan worden verwijderd, laat u met folie afdekken. Dat geldt ook voor ruwe vloeren en wanden en andere plaatsen waar vezels makkelijk in kunnen komen.

Het is belangrijk dat het verwijderen van asbest voorzichtig gebeurt. Saneerders demonteren daarbij de onderdelen met asbest voorzichtig. Schroeven en bouten draaien ze los en de onderdelen worden vervolgens voorzichtig weggenomen.

Makkelijk is asbest verwijderen in de praktijk natuurlijk niet. Soms moeten saneerders stukken wegbreken, loswrikken, uitboren of zelfs doorzagen of slijpen. Ook dan is het van belang dat zij dit zo voorzichtig mogelijk doen en daar waar mogelijk met bronafzuiging. Het is aan te raden het te verwijderen materiaal vooraf nat te maken en zo veel mogelijk in zijn geheel ongeschonden te verwijderen. Gebruik ook bij het losmaken van schroeven, bouten en spijkers een stofzuiger. Zo kunt u het ontstaan van vezels in de lucht zo veel mogelijk tegengaan.

Let op! Bij het verwijderen en opruimen van asbest is het gebruik van een bezem verboden.

Een bezem en veger zorgen er namelijk voor dat er grote hoeveelheden vezels door de ruimte gaan zweven. Bij een half uur droog vegen per dag komen er bijna 10 keer zoveel asbestvezels in de lucht als wettelijk op basis van de per 1 juli 2014 geldende grenswaarden is toegestaan. Bij stofzuigen en nat afnemen worden er veel minder vezels verspreid.

Afval verpakt u meteen, of in ieder geval zo snel mogelijk, en u voert het verpakte asbest ook meteen af.

Kan ik nu een boete krijgen?

Saneren betekent 'gezond maken'. Om de gezondheid van asbestsaneerders te beschermen, controleert de Inspectie SZW of u de juiste werkmethode toepast. Doet u dat niet, dan overtreedt u de wet (artikel 4.45 of 4.48a van het Arbobesluit). In dat geval krijgt u van de Inspectie een boete. Het boetenormbedrag is € 9.000,-. Begaat u nog een keer dezelfde overtreding? Dan zal de Inspectie het boetenormbedrag verdubbelen en krijgt u een waarschuwing voor een bevel tot stillegging van werk in verband met recidive. De boete die aan een werknemer kan worden opgelegd, bedraagt € 150,- en kan oplopen tot € 450,-. Voor meer informatie over boetes: www.zelfinspectie.nl/boetesansancties

Het te verwijderen asbest vooraf natmaken

